ELMEG IP620 UND IP630 AN DIGITALISIERUNGSBOX BASIC (ZYXEL)

Stand März 2019





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

VORAUSSETZUNG

Digitalisierungsbox

Voraussetzung:

Es wird davon ausgegangen, dass die Erstkonfiguration der Digitalisierungsbox abgeschlossen ist, ein Internetzugang besteht und die VoIP-Rufnummern automatisch eingerichtet wurden und registriert sind.

BASIC				
	Übersicht			
🔒 Übersicht	Aktuelle Statusinformationen	1		
Internet				0 -
🗞 Telefonie	DSL	Leitung verbun	den	-
	Modus	VDSL2		
Notwork	Downstream	40000 Kbit/s		
	Upstream	10047 Kbit/s		
Sicherheit				0 -
🗱 System	Status	Verbunden		
Einrichtungsgssistent	IP-Adresse (IPv4)	87. 25		
	IP-Adresse (IPv6)	2003:	2b	40
Bedienungsanleitung	IPv6-Präfix	2003:	0/56	
	MAC-Adresse	5C:E2:8C:C3:2B	3:46	
	Verbindungsdauer	00:27:49 Stunde	en	
				0 -
	Interner Telefonie-Modus	Standardmodu	IS	
	Rufnummer	Anbieter	Status	*
	+49911 3	Telekom Auto	Registriert	=
	+49911 3	Telekom Auto	Registriert	
	+49911 4	Telekom Auto	Registriert	
	+49911 50	Telekom Auto	Registriert	
	+49911	Telekom Auto	Registriert	Ψ.





▧▥◍฿๛๏

In die Expertenansicht wechseln Benutzer: admin 8 Expertenansicht: Spr Auf Expertenansicht umscha Aktivier \rightarrow Abmelden 5C:E2:8C netzwerk) ZYXEL-18 Unter Telefonie -> Digitalisierungsbox BASIC Allgemein den Telefonie / Allgemein Telefoniemodus i Übersicht Interner Telefonie-Modus von Standard auf Internet Standardmodus 🗞 Telefonie Im "Standardanschluss" werden in der Grundeinstellung eingehende Gespräche an allen internen Leitungen signalisiert. Wollen Sie das Gerät an einem SIP-Trunk-Telefonanlage Anschluss betreiben, muss eine andere Betriebsart gewählt werden. Die Konfiguration der verfügbaren analogen Leitungen erfolgt über die Letzte Gespräche "Rufnummernzuordnung". Die Konfiguration für ISDN erfolgt im Telefon. Allgemein Telefonanlagenmodus umschalten VolP-Anbieter Wenn Sie die interne Telefonanlage nutzen möchten, können Sie diese hier über den Punkt "Telefonanlagenmodus" aktivieren. Achtung: Wenn Sie eine externe Telefonanlage an den ISDN-Port Ihres Gerätes anschließen, dann darf diese Funktion nicht aktiviert werden. > Rufnummern Hinweis: Die SIP-Trunk-Unterstützung im Telefonanlagenmodus befindet sich aktuell noch im Beta-Status und es sind noch nicht alle Funktionen verfügbar. Rufnummernzuordnung ISDN-Gatewaymodus > Leistungsmerkmale In dieser Betriebsart können Sie nur den internen ISDN-Port zum Weiterbetrieb der vorhandenen ISDN-TK-Anlage oder eines anderen ISDN-Endgerätes benutzen. Die > Wahlvorgaben analogen Ports des Gerätes stehen nicht mehr zur Verfügung. Bereits konfigurierte VolP-Rufnummern ("SIP-Trunk" oder "MSN-basierte IP-Telefonie") werden automatisch dem ISDN-Port (Modus Anlagen- oder Mehrgeräteanschluss) zugewiesen. Anrufmonitor (NCID)



bintec elmeg

Digitalisionupgeh

Als Typ "IP" auswählen. Felder nach Bedarf ausfüllen. Empfohlen wird, die interne Nummer auch als Authentifizierungs-name zu verwenden.

BASIC		
	Telefonie / Rufnummern / Neb o	enstellen
🗐 Übersicht	Nebenstelle erstellen	
Internet	Interner Telefon-Typ:	IP v
🗞 Telefonie	Interne Nummer:	41
> Letzte Gespräche	Name:	IP630
Allgemein	Authentifizierungsname:	41
VoIP-Anbieter	Passwort:	geheim
VoIP-Services		
~ Rufnummern	Chaicharn Abbrachan	
VoIP-Rufnummern	Speichern Abbrechen	
Nebenstellen		



Für weitere

6

EINRICHTUNG DIGITALISIERUNGSBOX BASIC

Nebenstellen nach Bedarf wiederholen. Die eingerichteten Nebenstellen erscheinen in der	Digitalisierungsbox BASIC	Telefonie / Rufnumr	nern / Nebenstellen		EXPERTE	
Übersicht.	û Übersicht ∰ Internet	Nebenstellen Auf dieser Seite können	Sie die Rufnummern der internen Nebenste	llen verwalten.		
	 Celefonie Letzte Gespräche Allgemein VoIP-Anbieter VoIP-Services Rufnummern 	Nebenstelle 41 - IP630 42 - IP620 Neu	Interner Telefon-Typ IP IP	Anschluss LAN/WLAN LAN/WLAN		Einstellen
	VoIP-Rufnummern Nebenstellen	IP-Nebenstellen export	eren eit die Konfiguration der IP-Nebenstellen zu	exportieren. Diese Konfiguro	ition kann am IP-Te	elefon importiert werden. Bitte beachten Sie,

ZYXEL

•bintec elmeg ZYXEL

Unter Telefonie -> Rufnummernzuordnu ng wird festgelegt unter welcher Rufnummer die neuen Teilnehmer bei kommenden Gesprächen erreichbar sind und welche Rufnummer abgehend versendet wird.

Digitalisierungsbox BASIC					
	Telefonie ,	/ Rufnummernz	uordnung		
Ü bersicht	Rufnummer	rnzuordnung			
Internet	Auf dieser S	eite können Sie Ru	fnummern für eingehende und ausgehen	de Gespräche zuordnen.	
 Caracteria Letzte Gespräche 	Rufnummer	n für eingehende (Gespräche		
Allgemein			Nebenstelle		
VoIP-Anbieter			IP		
VoIP-Services	Rufnummer		41	42	
Rufnummern	+49911	-53			
Rufnummernzuordnung	+49911	103			
Leistungsmerkmale	+49911	[′] 04			
Weckrufe	+49911	₹860			
Nachtschaltung	+49911	:861			
> Wahlvorgaben	+49911	2862			
Rufumleitungen	+49911	:863			
Anrufmonitor (NCID)	+49911	2864			
	+49911	2865			
Netzwerk	+49911	1866			
🕟 Sicherheit	Rufnummer	n für ausgehende	Gespräche		
System	Nebenstelle	•	Rufnummer		
Einrichtungsgssistent	IP	41	+49911 53 🗸		
-		42	+49911 03 ~		

Diaitalisierunasbox



IP-Telefone anschließen und IP-Adresse auf der Übersichtsseite ermitteln

BASIC					<u></u>	EXPERIE			:
	Übersicht								
间 Übersicht	Aktuelle Statusinformatio	onen							
Internet					WLAN 24 CH	7			
🗞 Telefonie	DSL	Leit	una verbunden	0	Status	2	Aktiviert		0
S WIAN	Modus	VDS	iL2		MAC-Adresse		5C:E2:8C:C3:2B:4	с	
	Downstream	513	92 Kbit/s		SSID (Name Funkr	netzwerk)	ZYXEL-189		
	Upstream	100/	47 Kbit/s		Verschlüsselungsn	nethode	WPA2		
Sicherheit				-G-	WLAN 5 GHZ				-0-
🗘 System	Status	Ver	bunden		Status		Aktiviert		
Einrichtungsgssistent	IP-Adresse (IPv4)	87	225		MAC-Adresse		5C:E2:8C:C3:2B:4	E	
33	IP-Adresse (IPv6)	200	3:	D40	SSID (Name Funkr	netzwerk)	ZYXEL-189-5G		
📕 Bedienungsanleitung	IPv6-Präfix	200	3:)/56		Verschlüsselungsn	nethode	WPA2		
	MAC-Adresse	5C:	E2:8C:C3:2B:46						+ 1 -
	Verbindungsdauer	00:3	9:46 Stunden		Status		Verbunden		0
					MAC-Adresse		5C:E2:8C:C3:2B:4	0	
	Interner Telefonie-Modus	Tele	fonanlagenmodus		IP-Adresse		192.168.2.1		
	Rufnummer	Anbieter	Status	^	DHCP-Server		Aktiviert		
	+49911 53	Telekom Auto	Registriert		Angeschlossene E	Endgeräte			
	+49911 03	Telekom Auto	Registriert		IP-Adresse	Name		Anschluss	
	+49911 04	Telekom Auto	Registriert		192.168.2.101		yxel.box	LAN	
	+49911 860	Telekom Auto	Registriert		192.168.2.63	Unbekann	t	LAN	
	+49911 861	Telekom Auto	Registriert	*	192.168.2.91	Unbekann	t	LAN	
				<u> </u>					

Empfehlung: Feste IP-Adresse konfigurieren. Hierzu in Netzwerk -> LAN -> Feste IP-Adresse wechseln und "Neu" klicken. Telefon im Dropdown-Menü auswählen und eine IP-Adresse eintragen.

	Notwork / ANI / Fosto IP Adversor	
	Neizweik / LAN / Fesie IF-Adlesser	1
间 Übersicht	Neue fest eingerichtete IP-Adresse erstelle	en
Internet	Liste der angeschlossenen Endgeräte:	
🗞 Telefonie		
🔶 WLAN	[IP: 192.168.2.63 Name: Unbekannt	
Netzwerk	Name:	IP630
~ LAN	MAC-Adresse:	7c: 2f: 80: d6: 70:
Einstellungen	IP-Adresse:	192 . 168 . 2 . 151
Feste IP-Adressen	Aktivieren:	

Nach dem Neustart der Telefone sind diese unter den fest eingestellten IP Adresse erreichbar.



Die Einrichtung eines IP620 unterscheidet sich nur durch die fehlende Möglichkeit, Funktionstasten zu programmieren.

In das Webinterface des Telefons wechseln, Sprache auswählen und mit dem Standard Kennwort *admin* anmelden



Die Anzeigesprache am Endgerät kann unter Einstellungen -> Tischtelefon -> Display auf Deutsch umgestellt werden



Unter Telefonie -> Verbindungen den ersten Eintrag für die Anmeldung an der Telefonanlage bearbeiten

	≡ status					(*	C) bil	ntec elme dat Group Comp
Network	> (IIII)	Verbindungen						
Telefonie VoIP	*	Name	Domain	Status	Aktiv	Standard- Sendeverbindung	I	
Verbindungen	1	1 IP1		×		۲	Ø	Î
Audio		2 IP2		×			Ø	Î
Telefonanlage		3 IP3		×			Ø	Î
Rufeinstellungen		4 IP4		×			Ø	Î
Anrufweiterschaltung		Foileyer für Verb	indungan	Main				
Anrufschutz (DND)			Ja	Nein				



Verbindungsdaten eingeben wie zuvor in der Digitalisierungsbox. Als "Domain" und als "Registration-Server" die IP-Adresse der Digitalisierungsbox (Standard: 192.168.2.1) eintragen. Alle übrigen Einstellungen bleiben auf Standardwerten.

🔅 EINSTELLUNGEN 🗧 STA	TUS			Teldat Group Compar
Network	>	1. VoIP-Verbindung		
Telefonie VolP	~	Verbindungsname oder Rufnummer	DB Basic	
Audio		Persönliche Providerdaten		
Telefonanlage		Anmeldename	41	
Rufeinstellungen		Anmeldepasswort	••••	
		Benutzername	41	
		Angezeigter Name	IP630	
Wahlregeln		Allgemeine Anmeldedaten Ihre	es VolP-Providers	
Anrufbeantworter		Demein		
Online-Telefonbücher	>	Domain	192.108.2.1	
Online-Dienste	>	Proxy-Serveradresse		
Tischtelefon	>	Proxy-Serverport	5060	
Web-Konfigurator	>	Anmeldeserver	192.168.2.1	
Svstem		Anmeldeserverport	5060	
-		Anmelde-Refreshzeit	180 Sek.	



Für weitere Telefone wiederholen. Die Registrierten Telefone werden in der Digitalisierungsbox Basic unter Telefonie als Registriert angezeigt.

	Telefo	onie						
🗊 Übersicht	Telefo	onie						
🕀 Internet	💽 TE							
G Telefonie	Interne	er Telefonie-Moo	lus			Tel	efonanlage	nmodu
Letzte Gespräche	Interne	ettelefonie				Ve	rfügbar	
Allgemein VoIP-Anbieter	Intern	ettelefonie						
VoIP-Services	Auf di	eser Seite sind Ih	re eingerichteten Vo	oIP-Rufnummern	und de	ren Registrierstat	us aufgeführ	t.
 kumummern kufnummernzuordnung Leistungsmerkmale Weckrufe Nachtschaltung Wahlvorgaben Rufumleitungen Anrufmonitor (NCID) WLAN Netzwerk 	1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1	Anbieter Telekom Auto Telekom Auto Telekom Auto Telekom Auto Telekom Auto Telekom Auto	Rufnummer +49911 953 +49911 703 +49911 704 +49911 860 +49911 861 +49911 862 +49911 863 +49911 864	Konte +49911 +49911 +499112 +499112 +499112 +499112 +499112	 P53 703 704 B60 B61 B62 B63 B64 	Status O O O O O O O	29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 29.01.2019	/ 11:28 / 11:28 / 11:28 / 11:28 / 11:28 / 11:28 / 11:28 / 11:28
Sicherheit	9 1 10 1	īelekom Auto īelekom Auto	+49911 2 865 +49911 2 866	+499112 +499112	= 365 = 366	0	29.01.2019 29.01.2019	/ 11:26
	IP-Ne	benstellen						
		Interne Numme	er Name	IP-Adresse	Port	Interner Telefor	п-Тур	Sto
📕 Bedienungsanleitung	1	4	41 IP630	192.168.2.149	5060		IP	
	2	4	12 IP620	192.168.2.148	5060		IP	



💠 EIN

Network

Online-Te Online-Die

Ereig Lokal Rufli Web-Konf System

Unter Einstellungen -> Tischtelefon -> Tasten und LEDs können Kurzwahltasten zur komfortablen Wahl eingerichtet werden.

	c					Teldat Group
work	s >	Programmierbare Taste	en			
		Taste	Funktion			
ne-Telefonbücher	>	Telefonbuch	Lokales	Telefonbuch	•	
ne-Dienste	>	Nachrichten	Standard	1	•	
		DND	Standard	1	•	
Hauptmenü		Halten	Standard	1	•	
Klingeltöne		Konferenz	Standar	4	•	
Display		Linke	Wabhwio	dorbolung	•	
Bilder		Boohto	Vorbied	ing		
Nachrichtenanzeige		nechts	verbillat	ing		
Ereignisse		Kurzwahltasten				
Lokales Telefonbuch		Taste	Funktion			
Ruflisten		Taste 1	Standard	t	•	
o-Konfigurator	>	Taste 2	Standard	t i	•	
tem	>	Taste 3	Standard	d	•	
		Taste 4	Standard	t i	•	
		Funktionstasten - Links	S			
		Taste	Funktion			Nicht Auto- Provisionieren
		1: Telekom Hotline	Kurzwahl		008003301000	
		Funktion	К	urzwahl	•	
		Verbindung	D	B Basic	-	
		-				
		Zielrufnummer	0	08003301000		

