


## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren



### Voraussetzungen:

- Telefon und PC sind mit dem Router und der Router ist mit dem Internet verbunden
- Am PC ist ein Web-Browser installiert (z.B. Internet Explorer, Firefox)
- Eine ggf. vorhandene Firewall lässt die Kommunikation zwischen PC und Telefon zu
- Sie haben bei einem VoIP-Provider einen Account eröffnet


### Aufrufen des Web-Konfigurators:

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers eine der folgenden URLs ein: <http://www.gigaset-config.com>

### Oder

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers die **IP-Adresse des Telefons** ein (Beispiel: `http://192.168.2.173`).

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren



The screenshot shows a web configurator interface with a grey background and an orange header bar labeled 'Anmeldung'. The main content area is titled 'Willkommen' and contains the following text: 'Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt.' Below this text is a dropdown menu for 'Sprache für Menüs und Dialoge' with 'Deutsch' selected. At the bottom, there is a text prompt 'Bitte geben Sie die System-PIN ein', a text input field, and an 'OK' button.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird im Browser die Web-Konfigurator-Seite angezeigt.

- Wählen Sie im oberen Feld ggf. eine andere Oberflächensprache aus.
- Tragen Sie in das untere Feld die **4-stellige System-PIN** Ihres Telefons ein. Voreingestellt ist '0000'.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<OK>**
- Wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, klicken Sie erneut auf **<OK>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page. On the left, the 'Verbindungen' (Connections) menu item is highlighted in orange. The main content area displays a table of VoIP connections:

Name / Provider	Suffix	Status	Aktiv
1. IP1 Anderer Provider	#1	Deaktiviert	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP2 Anderer Provider	#2	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
3. IP3 Anderer Provider	#3	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
4. IP4 Anderer Provider	#4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
5. IP5 Anderer Provider	#5	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>
6. IP6 Anderer Provider	#6	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>

Below the table, there are sections for 'Phonet.ch' and 'Festnetz-Verbindung' (Fixed Network Connection). The 'Phonet.ch' section shows a connection with Name 'Phonet.ch', Suffix '#9', and Status 'Deaktiviert'. The 'Festnetz-Verbindung' section shows a connection with Name 'Festnetz' and Suffix '#0'.

- Klicken Sie auf **<Einstellungen>**
- Klicken Sie im Navigationsbaum (links) auf **<Telefonie>**

Die Web-Seite **<Verbindungen>** wird geöffnet mit allen bereits existierenden und allen noch konfigurierbaren Verbindungen Ihres Telefons

- Klicken Sie auf die zur IP-Verbindung **<IP>** gehörende Schaltfläche **<Bearbeiten>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

Startseite Einstellungen Status Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

**Verbindungen**

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterschaltung

Wählregeln

Netz-Anrufbeantworter

Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sicherheit

Sonstiges

### 1. VoIP-Verbindung

Der Name kann durch eine beliebige Bezeichnung oder durch die von Ihrem Provider zugewiesene Rufnummer ersetzt werden, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

#### Automatische Konfiguration

Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.

Konfigurations-Code:

Provider: Anderer Provider

#### Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

➤ Klicken Sie im Bereich Automatische Konfiguration auf die Schaltfläche **<VoIP Provider auswählen>**. Es werden Informationen zum Ablauf des Downloads angezeigt.

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the 'Provider-Auswahl' (Provider Selection) step in the Gigaset configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'Verbindungen' (Connections) highlighted. The main content area has a dropdown menu for selecting a country, with 'Deutschland' (Germany) selected. Below the dropdown are three buttons: '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel). The 'Weiter >' button is circled in red.

- Wählen Sie aus der Liste das **Land** aus, für das die Liste der VoIP-Provider geladen werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Weiter>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the 'Provider-Auswahl' (Provider Selection) screen. The left sidebar has 'Verbindungen' highlighted. The main area contains a dropdown menu with 'sipgate' selected. Below the dropdown are three buttons: '< Zurück', 'Fertigstellen >', and 'Abbrechen'. The 'Fertigstellen >' button is circled in red.

- Wählen Sie aus der Liste Ihren **VoIP-Provider** aus.

Ist er nicht in der Liste enthalten, wählen Sie **<Anderer Provider>** aus. Sie müssen dann die allgemeinen Providerdaten manuell eintragen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Fertigstellen>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the configuration page for a VoIP connection. The left sidebar lists various settings categories. The main content area is titled '1. VoIP-Verbindung' and includes a 'Verbindungen' menu item. The 'Persönliche Providerdaten' section is highlighted with a red oval and contains the following fields:

- SIP-ID: 1111111
- SIP-Passwort: \*\*\*\*\*
- SIP-ID: 1111111
- Anzeigter Name: (empty)

At the bottom of the form, the 'Sichern' button is also circled in red, indicating the final step of the configuration process.

Die Daten des ausgewählten Providers werden auf Ihr Telefon geladen.

- Um die Konfiguration der VoIP-Verbindung abzuschließen, müssen Sie noch im Bereich **Persönliche Providerdaten** Ihre **Account-Daten** eintragen.
- Klicken Sie auf **<Sichern>**, um die Einstellungen abzuspeichern